

**Встроенное Программное обеспечение Базовая
система ввода–вывода «БИОС–ЗАЩИТА ЛА» для
процессоров "Иртыш" и иных процессоров,
реализующих архитектуру и набор инструкций
LoongArch**

Руководство по эксплуатации

1. БСВВ «БИОС–ЗАЩИТА ЛА» запускается автоматически при включении аппаратной платформы. Если этого не произошло, обратитесь в техническую поддержку производителя аппаратной платформы либо в техническую поддержку ООО «БИОС ЗАЩИТА» по следующим каналам связи:

- а. По электронной почте: support@biosza.ru
- б. По телефону: +7(985)-473-62-53
- в. С помощью формы на официальном сайте: www.biosza.ru
- г. Режим работы: по будням с 09:00 до 18:00 (GMT+3).
(уровень поддержки может быть улучшен при покупке сертификата на поддержку соответствующего уровня).

2. Порядок работы с разделами меню ПО описан в Таблице 1.

Таблица 1.

п/п	Функция	Сущность функции
1. Информация о системе		
Вывод информации о модели, центральном процессоре, производителе BIOS, версии BIOS, объеме памяти.		
2. Управление загрузкой		
2.1	Выбрать вариант загрузки	Выбрать вариант загрузки
2.2	PXE загрузка	Включить или выключить поддержку PXE: IPv4, IPv6 или IPv4+IPv6.
2.3	Сохранить изменения	Сохранить изменения
2.4	На главную страницу	Вернуться в основное меню BIOS
3. Безопасность		
3.1.	Установить пароль	Установить пароль администратора
3.1.1	Новый пароль	Ввести новый пароль администратора
3.1.2	Подтвердите пароль	Подтвердите новый пароль администратора
3.1.3	Сохранить изменения	Сохранить изменения

3.1.4	Сменить пароль	Сменить пароль администратора
3.1.5	Сбросить пароль	Сбросить пароль администратора